



ROYAL  
PRESTIGE®

Royal Prestige  
333 Holtzman Road  
Madison, WI 53713  
800-279-3373

## ROYAL PRESTIGE FLATWARE

Congratulations on the purchase of your new flatware from Royal Prestige. All Royal Prestige products are subject to stringent quality control. Our flatware is produced with 18/10 stainless steel. Modern dishwashing systems and more aggressive detergents are not harmful for the flatware as long as you follow our use and care guidelines.

### **Stains on flatware can be caused by:**

- Insufficient cleaning or drying
- Too high a dosage of detergent
- Not rinsing the flatware after use so acids and salts from food products can stain or damage the cutlery
- Contact between various types of steel like chrome and chrome-nickel steel or chrome-nickel steel and silver plated material (contact erosion).

### **Care and Use**

To prevent stains we advise you to follow the care and use instructions below:

- Rinse the flatware directly after using.
- Dry cutlery by hand with a dry cloth, if still moist, after cleaning in the dishwasher.
- Please follow the dosage of detergents as per the instructions of the manufacturers. Very dirty dishes do not require a higher dosage of detergent.
- Follow the maintenance instructions of your dishwasher meticulously.
- To prevent contact erosion we advise you to put the knives in a different basket than the forks and/or spoons.
- Place the blades of the knives and prongs of the forks upward. This causes the water to rinse off easily and to ensure proper cleaning of the various items.
- Remove the flatware from the dishwasher as soon as the dishwasher is finished.

### **Gold Plated Cutlery:**

The gold on our gold plated tableware is very delicate. Gold plated tableware must be washed by hand.



**ROYAL  
PRESTIGE®**

Royal Prestige  
333 Holtzman Road  
Madison, WI 53713  
800-279-3373

## CUBERTERÍA DE ROYAL PRESTIGE

¡Felicitaciones por su compra de Cubiertos Royal Prestige! Todos nuestros productos están sujetos a estrictos controles de calidad. Nuestra cubertería es producida con acero inoxidable 18/10. Los sistemas modernos de lavar platos y los detergentes más agresivos no dañan los cubiertos, siempre y cuando usted siga nuestros lineamientos de uso y cuidado.

### **Las manchas en los cubiertos pueden ser causadas por:**

- Lavado o secado insuficientes.
- Dosis muy elevada de detergente.
- No enjuagar los cubiertos después de usados: los ácidos y las sales de los productos alimenticios pueden manchar o dañar la cubertería.
- Contacto entre diversos tipos de acero, como entre el acero cromado y el acero con cromo y níquel o este último y materiales enchapados en plata (erosión por contacto).

### **Uso y Cuidado**

Con el objeto de prevenir las manchas, le aconsejamos que siga las instrucciones de uso y cuidado enumeradas a continuación:

- Enjuague los cubiertos inmediatamente después de usarlos.
- Seque los cubiertos a mano con un paño seco, si quedaron húmedos después de haberlos lavado en el lavaplatos automático.
- Por favor use la cantidad de detergente recomendada en las instrucciones de su respectivo fabricante. Los platos muy sucios no requieren una dosis más grande.
- Siga meticulosamente las instrucciones de mantenimiento de su lavaplatos automático.
- Para evitar la erosión producto del contacto, le aconsejamos que ponga los cuchillos en una cesta diferente a la de los tenedores y cucharas.
- Coloque hacia arriba las hojillas de los cuchillos y los dientes de los tenedores. Lo anterior hace que el agua corra fácilmente y además asegura la limpieza apropiada de los diferentes artículos.
- Remueva los cubiertos del lavaplatos tan pronto como éste haya culminado su ciclo.

### **Cubertería enchapada en Oro:**

El oro en nuestra cubertería enchapada es muy delicado. Los cubiertos enchapados en oro deben ser lavados a mano.